



Рекомендации по монтажу




Для резки проволочных лотков рекомендуем использовать специальные кусачки для перекусывания прутьев до 8 мм с твердостью С40 по шкале RockWell.

Для избегания образования острых краев при резке рекомендуем осуществлять резку следующим образом:






Как правильно резать лоток







Как изменить уровень трассы







12 Как сделать поворот на 90 градусов









Как сделать плавный поворот на 90 градусов









Как сделать Т-образное соединение (вариант 1)



Как сделать T-образное соединение (вариант 2)




Как изменить ширину трассы



Рекомендации по монтажу


Монтаж кронштейна замкового на профиль перфорированный



Комплектация соединения

Артикул	Наименование	Количество, шт.
CLP1CL-100 ÷ CLP1CL-500	Кронштейн замковый осн. 100 ÷ 500	1
CLP1Z-050	Профиль перфорированный	1


Монтаж скобы потолочной и профиля перфорированного



Комплектация соединения

Артикул	Наименование	Количество, шт.
CLP1Q-050	Скоба потолочная	1
CLP1Z-050	Профиль перфорированный	1
CLP1M-B-8-65	Болт со стопорным буртом М8×65	2
CLP1M-N-8	Гайка со стопорным буртом М8	2
CLP1ZU-50	Втулка в профиль перфорированный h 50	2

Монтаж кронштейнов и лотка



Комплектация соединения

Артикул	Наименование	Количество, шт.
	Лоток металлический	1
	Кронштейн настенный (замковый, кронштейн)	1
CLP1M-CS-6-10	Комплект соединительный КС М6×10	2–4